

# Használati / beépítési útmutató

## Mennyezeti burkolólap és rozetta beépítési útmutató (Marbet)

### Szerelési tanácsok a mennyezeti kazetták és díszek elhelyezéséhez.

- **A megfelelő alap:** A kazetták a következő felületű mennyezetekre és oldalfalakra ragaszthatók: meszes, meszes-cementes, gipszes vakolatok, gipszkarton, forgácslap, beton, épületkerámia (tégla, üreges falazóelem), szilikátok és hasonlóak. Ajánlott, hogy az alap egyenletes, száraz, kemény, stabil felületű, továbbá por és zsírmentes legyen. Az alapot tisztítsuk meg a portól, zsírtól, viasztól és más szennyeződéstől. Az öreg, hulló vakolatot el kell távolítani! A réseket ki kell tölteni glettel, gipsszel, vagy habarccsal. A további munkákat az alapozási munkák befejezése után egy nappal lehet folytatni.

### Lerakási tanácsok:

**1. A mennyezet közepének, a munka kezdőpontjának kijelölése:** A mennyezeti elemek egyenletes felhelyezéséhez szükséges a mennyezet közepének kijelölése, ahonnan a felragasztást kezdeni fogjuk. A mennyezet két átlója mentén húzzunk ki zsinógot, és azok metszéspontja jelöli ki a mennyezet középpontját. A mennyezet közepének és a mennyezet közepén áthaladó merőleges vonalak kijelöléséhez javasoljuk egy másik személy segítségét is igénybe venni. A megjelölt mennyezeti középponton át ki kell jelölnünk két egymásra és a falra is merőleges vonalat, amely a mennyezetet négy egyforma négyzetre osztja.

**2. A ragasztó felviteli módjai a mennyezeti kazettára:** Vigyük fel a mennyezeti burkolólap hátsó felületére (a teljes felületre, vagy csak pontokban) a TITAN PLUS ragasztót kb. 8-10 mm vastagságban. Hogy elkerüljük a mennyezeti kazetták közötti rések keletkezését, bekenhetjük a kazetták oldalsó éleit TITAN S ragasztóval.

**3. Az első mennyezeti elem felragasztása:** Az első ragasztóval bekent elemet úgy kell felhelyezni, hogy az párhuzamos legyen a falakkal és az egyik sarka rajta legyen a korábban megjelölt középponton, ügyelve arra, hogy a felragasztott elem élei a felrajzolt és egymásra merőleges vonalakkal párhuzamosak legyenek.

**4. A felragasztás művelete:** A ragasztás alatt ügyelni kell arra, hogy a mennyezeti elemet kellően megnyomjuk ahhoz, hogy a felvitt ragasztó erősen tapadjon (szét terüljön) a felragasztandó felületre, de ugyanakkor az elem ne sérüljön.

**5. Az egyes elemek sorban való felragasztása:** A következő mennyezeti kazettákat ragasszuk fel párhuzamos sorokban, figyelve arra, hogy a kazetta szélek jól illeszkedjenek egymáshoz.

**6. Szegőlécek felragasztása:** A mennyezet és a fal illeszkedésénél ragasszon fel ízlése szerinti színű és profilú díszlécet. Hogy professzionális illesztést érjünk el a lécek sarkainak ragasztásánál, a léceket előbb megfelelő szögben el kell vágni (gérvágó ládában). Az esetlegesen keletkezett rések kitölthetők akril fugatömítővel. Az egymással érintkező léceket TITAN S ragasztóval ragasszuk össze. Abban az esetben, ha el kell vágnunk a léceket, akkor azt nagyon pontosan, kis ráhagyással tegyük, úgy, hogy az utolsó ragasztandó léccel is befedjük.

### Rozetták beépítése:

Mind a Bovelacci, mind a Marbet cég rozettáit (kör alakú mennyezeti díszek)nagyon egyszerűen és biztonságosan beépíthetjük a következő módon: a kiválasztott rozetta közepén vágjunk egy 1-2 cm átmérőjű lyukat a világítótest (csillár) elektromos vezetékének és tartó csavarjának / szerelvényének. Áramtalanítsa a világítótest áramkörét, szerelje le a csillárt, majd a rozetták széleit és belső ragasztási pontjait ragasztózza be. Húzza át a vezetékeket a kialakított lyukon és nyomja helyére a rozettát. A kitüremkedő felesleges ragasztót nedves szivaccsal távolítsa el. A ragasztó száradása után a rozetta festhető. A festés száradása után a világítótestet a helyére szerelhetők. **Figyelem!** Sugárzó hőnek közvetlenül ne tegye ki!

**Marbet mennyezeti burkolólap és rozetták - Ajánlott ragasztó:** TITAN PLUS, TITAN PREMIUM, TITAN S, helyettesíthető oldószermentes akril ragasztóval (Mester, Soudal, stb)

**Festék:** vízalapú festékek (pl. emulziós festékek)

**Tárolás:** Az elemeket száraz helyen, vízszintesen, naptól, esőtől védve tároljuk!

**Beépítés:** +5 C° alatti hőmérsékleten beépíteni nem ajánlatos!

**Testsűrűség:** 30-40 kg/m<sup>3</sup>

**Éghetőség:** nehezen éghető.

**Gyártó:** MARBET Sp. z.o.o. Tel.: +48-33-818-3017 43-346 Bielsko-Biala, ul. Chocholowska 28.

Forgalmazó / importőr:

**ANRO Épületdíszítés Kft.**  
4220 Hajdúböszörmény, Kemény János körút 20.  
Tel.: 00 36 (52) 220-054 [www.anrodiszlec.hu](http://www.anrodiszlec.hu)

Származási hely:

**Lengyelország**