

Asalite LED Work Lamp

Asalite LED Munkalámpa




USER
MANUAL


Asalite LED Munkalámpa

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NEM	120°	5999565667092


INSTRUKCIÓK




Vegye ki a lámpát a csomagolásból.



Az óramutató járásával ellentétes irányba tekerje el a gombot a kívánt szög beállításához, majd az óramutató járásával megegyező irányban rögzítse.



Tekerje el az oldalsó gombokat az irány beállításához.



Dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- Győződjön meg arról, hogy a feszültség és a teljesítmény megfelel a munkalámpa teljesítménytábláján feltüntetett előírásoknak, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.
- Az elektromos áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ajánlott, hogy ne használjon más készülékeket az asztali lámpával azonos áramkörbe csatlakoztatva, amikor használatban van.
- Ne működtesse a munkalámpát sérült kábellel, dugóval, vagy miután az munkalámpa meghibásodott, bármilyen módon megsérült. A termék ellenőrzése és javítása villanyszerelő által ajánlott!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Törölje le és tisztítsa meg a külső felületet nedves ruhával, majd szárítsa meg a foltok és a rozsda megelőzése érdekében.
- Ne használjon súroló hatású tisztítóoldatot vagy anyagot.
- Soha ne merítse az asztali lámpát vízbe tisztítás céljából.

MI VAN A DOBOZBAN?

- 1x Munkalámpa
- 1x Használati útmutató



Az Asalite Lighting Kft. igazolja, hogy termékünk az Európai előírásoknak és irányelveknek megfelelően készült.




Beltéri és kültéri használatra.


Asalite LED Work Lamp

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NO	120°	5999565667092


INSTRUCTIONS




Take out the lamp from the packet.



Unlock the knob anti-clockwise to adjust into the desired angle, then lock the knob clockwise firmly.



Rotate the side knobs into the desired direction.



Put the power plug into the socket.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Ensure that the voltage and power supply comply with the specifications indicated on the rating plate of the work lamp before plugging it into the main electrical supply.
- To avoid an electrical circuit overload, it is recommended that no other appliances are plugged into the same electrical circuit as the work lamp when in use.
- Do not operate the work lamp with a damaged cord, plug, or after the work lamp has malfunctioned, has been damaged in any way. Install, check and repair should be done by an electrician!

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Wipe and clean the exterior with a damp cloth and dry it to prevent stains and rust.
- Do not use any abrasive cleaning solutions or materials.
- Never immerse the work lamp in water for cleaning.

WHAT'S IN THE BOX?

- 1x Work lamp
- 1x User manual



Asalite Lighting Kft. certifies that our product is manufactured in accordance with European regulations and guidelines.




For indoor and outdoor use.


Asalite LED Pracovná Lampa

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NIE	120°	5999565667092


INŠTRUKCIE




Vyberte lampu z obalu.



Odomknite gombík proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili požadovaný uhol, a potom gombík pevne zaistíte v smere hodinových ručičiek.



Otočte bočné gombíky do požadovaného smeru.



Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Pred pripojením pracovnej lampy k elektrickej sieti sa uistite, že napätie a príkon zodpovedajú údajom na výrobnom štítku.
- Aby sa zabránilo preťaženiu elektrického obvodu, odporúča sa, aby ste počas používania pracovnej lampy nepoužívali iné spotrebiče pripojené k rovnakému obvodu ako stolná lampa.
- Pracovnú lampu nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo po poruche alebo akomkoľvek poškodení pracovnej lampy. Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Vonkajšiu časť utrite a vyčistite vlhkou handričkou a potom ju vysušte, aby ste zabránili vzniku škvŕn a hrdze.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo materiály.
- Nikdy neponárajte stolnú lampu do vody na čistenie.

ČO JE V KRABICI?

- 1x Pracovná lampa
- 1x Návod na použitie



Spoločnosť Asalite Lighting Ltd. potvrdzuje, že naše výrobky sú vyrobené v súlade s európskymi normami a smernicami.




Na použitie v interiéru aj exteriéri.


Asalite LED Pracovní Lampa

Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NE	120°	5999565667092


INSTRUKCE




Vyjměte lampu z obalu.



Odjistěte knoflík proti směru hodinových ručiček, abyste nastavili požadovaný úhel, a poté knoflík pevně zajistěte ve směru hodinových ručiček.



Otočte boční knoflíky do požadovaného směru.



Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Ujistěte se, že napětí a příkon odpovídají příkonu uvedenému na typovém štítku stolní lampy, před připojením svítidla k elektrické síti.
- Aby nedošlo k přetížení elektrického obvodu, doporučuje se, aby do stejného elektrického obvodu jako pracovní lampa nebyly během používání zapojeny žádné jiné spotřebiče.
- Nepoužívejte pracovní svítidlo s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo poté, co došlo k poruše pracovní svítidlo, nebo byla jakkoli poškozena. Instalaci, kontrolu a opravy by měl provádět elektrikář!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Vnější povrch otřete a očistěte vlhkým hadříkem a poté jej osušte, abyste zabránili vzniku skvrn a rzi.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo materiály.
- Při čištění stolní lampy nikdy neponořujte do vody.

CO JE V KRABICI?

1x Pracovní lampa
1x Návod k použití



Společnost Asalite Lighting Ltd. potvrzuje, že naše výrobky jsou vyráběny v souladu s evropskými normami a směrnicemi.




Pro vnitřní a venkovní použití.


Asalite LED Delovna Svetilka

Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NE	120°	5999565667092


NAVODILA




Iz embalaže vzemite svetilko.



Odklenite gumb v smeri urinega kazalca, da nastavite želeni kot, nato pa gumb trdno zaklenite v smeri urinega kazalca.



Zavrtite stranske gumb v želeno smer.



Vtič vstavite v vtičnico.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Preden delovno svetilko priključite na glavno električno omrežje, se prepričajte, da sta napetost in napajanje skladna s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici delovne svetilke.
- Da bi se izognili preobremenitvi električnega tokokroga, je priporočljivo, da na isti električni tokokrog kot delovna svetilka med uporabo niso priključene druge naprave.
- Delovne svetilke ne uporabljajte s poškodovanim kablom, vtičem ali po okvari ali kakršni koli poškodbi delovne svetilke. Namestitev, preverjanje in popravilo mora opraviti električar!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Zunanost obrišite in očistite z vlažno krpo, nato pa posušite, da preprečite nastanek madežev in rje.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali materialov.
- Namizne svetilke pri čiščenju nikoli ne potopite v vodo.

KAJ JE V ŠKATLI?

- 1x Delovna svetilka
- 1x Navodila za uporabo



Asalite Lighting Ltd. potrjuje, da so naši izdelki izdelani v skladu z evropskimi standardi in direktivami.




za notranjo in zunanjo uporabo


Asalite LED Radna Lampa

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejtlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NE	120°	5999565667092


UPUTE




Izvadite lampu iz paketa.



Otključajte gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste podesili željeni kut, zatim čvrsto zaključajte gumb u smjeru kazaljke na satu.



Okrenite bočne gumbe u željenom smjeru.



Stavite utikač u utičnicu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Provjerite jesu li napon i napajanje u skladu sa specifikacijama navedenim na nazivnoj pločici radne svjetiljke prije nego što je uključite u glavni električni izvor.
- Kako bi se izbjeglo preopterećenje električnog kruga, preporuča se da niti jedan drugi uređaj ne bude priključen na isti električni krug kao i radna svjetiljka kada se koristi.
- Nemojte koristiti radnu svjetiljku s oštećenim kablom, utikačem ili nakon što je radna svjetiljka neispravno radila, oštećena na bilo koji način. Montažu, provjeru i popravak treba obaviti električar!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite uređaj iz struje i ostavite da se potpuno ohladi.
- Obrišite i očistite vanjski dio vlažnom krpom, zatim osušite kako biste spriječili mrlje i hrđu.
- Nemojte koristiti abrazivne otopine ili materijale za čišćenje.
- Nikada nemojte uranjati stolnu lampu u vodu radi čišćenja.

ŠTO JE U KUTIJI?

- 1x Radna Lampa
- 1x Korisnički priručnik



Asalite Lighting Kft. potvrđuje da je naš proizvod proizveden u skladu s europskim propisima i smjernicama.




Za vanjsku i unutarnju upotrebu


Asalite LED Lampada Da Lavoro

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NON	120°	5999565667092


ISTRUZIONI




Estrarre la lampada dalla confezione.



Sbloccare la manopola in senso antiorario per regolare l'angolo desiderato, quindi bloccare saldamente la manopola in senso orario.



Ruotare le manopole laterali nella direzione desiderata.



Inserire la spina nella presa di corrente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- Assicurarsi che la tensione e potenza corrispondono alla tensione e alla potenza indicate sul display le specifiche dell'alimentatore della lampada prima di collegarla alla rete elettrica.
- Per evitare di sovraccaricare il circuito elettrico, si raccomanda di non utilizzare altri apparecchi collegati allo stesso circuito della lampada da lavoro quando questa è in funzione.
- Non utilizzare la lampada da lavoro con un cavo o una spina danneggiati o dopo che la lampada da tavolo si è guastata o è stata danneggiata in qualche modo. L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Pulire l'esterno con un panno umido, quindi asciugare per evitare macchie e ruggine.
- Non utilizzare soluzioni o materiali di pulizia abrasivi.
- Non immergere mai la lampada da tavolo in acqua per pulirla.

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- 1x Lampada da lavoro
- 1x Istruzioni per l'uso



Asalite Lighting Ltd. certifica che i nostri prodotti sono fabbricati in conformità agli standard e alle direttive europee.




Per uso interno ed esterno.


Asalite LED Arbeitsleuchte

Produkt-code	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NEIN	120°	5999565667092


ANLEITUNGEN




Nehmen Sie die Lampe aus der Packung.



Entriegeln Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den gewünschten Winkel einzustellen, und verriegeln Sie den Knopf dann fest im Uhrzeigersinn.



Drehen Sie die seitlichen Knöpfe in die gewünschte Richtung.



Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild des Arbeitsscheinwerfers übereinstimmen, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, wird empfohlen, während des Betriebs keine anderen Geräte an denselben Stromkreis wie die Arbeitsleuchte anzuschließen.
- Betreiben Sie die Arbeitsleuchte nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder nachdem die Arbeitsleuchte eine Fehlfunktion hatte oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Wischen Sie das Äußere mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend, um Flecken und Rost zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungslösungen oder -materialien.
- Tauchen Sie die Tischleuchte zur Reinigung niemals in Wasser ein.

WAS IST IN DER SCHACHTEL?

- 1x Arbeitsleuchte
- 1x Anweisungen für den Gebrauch



Asalite Lighting Ltd. bescheinigt, dass unsere Produkte in Übereinstimmung mit den europäischen Normen und Richtlinien hergestellt werden.




für den Innen- und Außeneinsatz


Asalite LED Lampă De Lucru

Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Protecție IP	Luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0341	226x261mm	AC220-240V 50/60Hz	30W	2700	6500K	2	65	NU	120°	5999565667092


INSTRUCȚIUNI




Scoateți lampa din pachet.



Deblocați butonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a regla în unghiul dorit, apoi blocați ferm butonul în sensul acelor de ceasornic.



Rotiți butoanele laterale în direcția dorită.



Introduceți fișa de alimentare în priză.

IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA!

- Asigurați-vă că tensiunea și sursa de alimentare sunt conforme cu specificațiile indicate pe plăcuța indicatoare a lămpii de lucru înainte de a o conecta la rețeaua electrică principală.
- Pentru a evita o supraîncărcare a circuitului electric, se recomandă ca niciun alt aparat să nu fie conectat la același circuit electric cu lampa de lucru atunci când este utilizată.
- Nu folosiți lampa de lucru cu un cablu, o fișă deteriorate sau după ce lampa de lucru a funcționat defectuos, a fost deteriorată în orice mod. Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța.
- Curățați și curățați exteriorul cu o cârpă umedă, apoi uscați pentru a preveni petele și rugina.
- Nu utilizați soluții sau materiale de curățare abrazive.
- Nu scufundați niciodată lampa de masă în apă pentru curățare.

CE ESTE ÎN CUTIE?

- 1x Lampă de lucru
- 1x Instrucțiuni de utilizare



Asalite Lighting Ltd. certifică faptul că produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu standardele și directivele europene.



Pentru utilizare în interior și în exterior



Asalite Lighting Kft.

Telefon: +36 70 433 3200

E-mail: info@asalite.com

Székhely: 4033 Debrecen,
Vak Bottyán u. 22/A.

Telephely/Raktár:
4002, Külső Kassai út 57.
Debrecen, Hungary

www.asalite.com