



INSTALLATION INSTRUCTION

WIFI PTZ CAMERA (VT-5122)



INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



Multi-Language Manual - QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

INSTALLATION DIAGRAM



TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST


- Google Play Áruház Keresés „Pixplus”
- IOS (Apple Áruház) Keresés „Pixplus”
- Az Android telefonok és az IOS (iPhone) az alábbi QR kódok beolvasásával tölthetők le.



VÁLASSZA AZ ALKALMAZÁS VERZIÓJÁT

Miután beolvasta a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Érintse meg a „Nemzetközi” gombot a jobb oldalon látható képen.
2. Érintse meg a „Letöltés most” gombot az alkalmazás telepítési folyamatának elindításához



REGISZTRÁLJON ÚJ FIÓKOT

1. Érintse meg a „Regisztráció” gombot, hogy regisztráljon az e-mail címével, mint felhasználói azonosító, és érintse meg a „Tovább” gombot a jelszó létrehozásához.
2. Érintse meg a „Tovább” gombot – Az APP visszaigazoló linket küld az e-mail azonosítójához. Kérjük, erősítse meg a linket a regisztrációs folyamat befejezéséhez.




FIGURE 1




FIGURE 2




FIGURE 3

KAMERAESZKÖZ HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ

TIPP: Először csatlakoztassa az eszközt a készülékhez, majd a készülék hangot ad „Kamera indul”.

-> Várjon a csatlakozásra, majd elkezdheti az alkalmazás használatát az eszköz hozzáadásának megkezdéséhez. Ha nem hall „kapcsolatra várakozva”, nyomja meg a „RESET” gombot a készülékben, hogy újraindítsa és próbálja újra.

Fényképezőgép hozzáadása

- Fényképezőgép hozzáadása: Érintse meg a jobb felső sarokban lévő „+” jelet az alábbi ábra szerint (4. ábra)
- Érintse meg az „Intelligens kamera” gombot az alábbi ábra szerint (5. ábra)
- A kamera hozzáadásának három módja van: (a) Eszköz hozzáadás szkennelési kóddal (b) AP hotspot hozzáadása (c) Kiegészítés hálózati kábel csatlakoztatásával (Ez a funkció nem áll rendelkezésre ehhez a fényképezőgéphez) (lásd a 6. ábrát)




FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6

A. ESZKÖZ HOZZÁADÁSÁVAL KÓD BEOLVASÁSÁVAL

- Érintse meg a „készülék hozzáadását a kód beolvasásával” (6. ábrára hivatkozva)
- Érintse meg a jelölőnégyzetet.
- Érintsen meg „Csatlakozás a hálózathoz”
- Ha a mobiltelefon már csatlakoztatva van a Wi-Fi hálózathoz, akkor megjelenik a hálózat Wi-Fi neve. Ha nem, nyomja meg a „Kapcsolja be a hálózatot” gombot a telefon WLAN megnyitásához, és csatlakozzon a rendelkezésre álló hálózathoz. Ezután térjen vissza az alkalmazáshoz. Írja be a Wi-Fi jelszót (Megjegyzés: ez a jelszó a hálózat Wi-Fi jelszava), majd kattintson a „Tovább” gombra. QR-kód jelenik meg a telefon képernyőjén.
- Helyezze a QR-kódot a kamera lencséjére körülbelül 10 ~ 20 cm távolságban. Miután a fényképezőgép elolvassa a QR-t, két hangjelzés hallatszik, és a „Hálózat csatlakozik, kérjük várjon”. Most az App alkalmazásban nyomja meg a „Hallottam a hangjelzést”. Ezután várjon, amíg a kamera megerősíti a „Wi-Fi kapcsolat sikerült”, és végül a „Kamera online”. Az alkalmazáson ez azt is megmutatja, hogy „Az adás sikeres”. Nyomja meg a „Kezdje el tapasztalni” gombot.




FIGURE 7




FIGURE 8



FIGURE 9




FIGURE 10



FIGURE 11




FIGURE 12

B. HOTSPOT HOZZÁADÁSA

- Érintse meg az „AP Hotspot hozzáadása” (6. ábrára hivatkozva).
- Érintse meg a jelölőnégyzetet, majd „Csatlakozás a hálózathoz”.
- Érintse meg a „Ugrás a Beállítás gombra” (13. ábra), majd válassza ki a „PIXPLUS_AP_xxxxxxxxxxxxx” nevű kamera hotspotot. A kamera csatlakoztatása után térjen vissza az alkalmazáshoz, majd érintse meg a „Tovább” gombot.



FIGURE 13




FIGURE 14



FIGURE 15

- Válassza ki a hálózati Wi-Fi és a bemeneti Wifi jelszót (Megjegyzés: a jelszónak az Ön hálózati Wi-Fi jelszójának kell lennie). Ezután érintse meg a „Következő” gombot, a fényképezőgép két sípszóval és hanggal hangzik: „Hálózat csatlakozik, kérjük várjon”. Most az App alkalmazásban nyomja meg a „Hallottam a hangjelzést”. Ezután várjon, amíg a kamera megerősíti a „Wi-Fi kapcsolat sikerült”, és végül a „Kamera online”. Az alkalmazáson ez azt is megmutatja, hogy „A hozzáadás sikeres”. Nyomja meg „Kezdje el tapasztalni” gombot.




FIGURE 16



FIGURE 17




FIGURE 18

MŰVELETI IKONOK





FIGURE 19



BEÁLLÍTÁSOK

Az élő felvétel megtekintése
(Érintse meg balra vagy jobbra,
vagy felfelé, vagy lefelé a látószög
beállításához)

Pillanatfelvétel a telefon tárolására

Teljes nézet

Írány ellenőrzés c. gomb megtekintése

Figyelmeztető üzenet

Felvétel minősége

Hang a kamerához

A kamera hangjának némításának
be- és kikapcsolása

Több lehetőség

FIGURE 20

BEÁLLÍTÁSOK

Kattintson az élő és videó lejátszás képernyő jobb felső sarkában található Beállítások gombra, hogy belépjen az eszköz paraméter beállítási oldalába. (20. ábrára hivatkozva).




FIGURE 21

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS MEGJEGYZÉSEK

KÉRDÉS: Miért nem csatlakozik a kamera a Wi-Fi hálózathoz vagy a Sub-normalhoz?

VÁLASZ:

1. Jelenleg a kamera támogatja a 802.11b / g / n protokoll 2.4G-os hálózati Wi-Fi-jét. 5G Wi-Fi nem támogatott.
2. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és a telefon ugyanabban a hálózati Wi-Fi jelterületen van lefedve.
3. A QR-kód beolvasása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati Wi-Fi jelszó helyesen van-e megadva.
4. Ellenőrizze, hogy az ellátás és a hálózat normális.
5. Csatlakoztassa újra a tápegységet és állítsa vissza a fényképezőgépet, hogy újrainduljon.
6. Állítsa be újra a fényképezőgépet.

MEGJEGYZÉS: Ha a fényképezőgépet a Pixplus alkalmazáson keresztül csatlakoztatja a telefonjához, akkor automatikusan felismeri a legújabb firmware-t, és megkérdezi, hogy rendelkezésre áll-e új firmware-frissítés. A firmware-frissítést manuálisan is ellenőrizheti a Pixplus alkalmazás Eszköz-beállítások oldalán. Ha elfogadja a firmware-frissítés telepítését, győződjön meg róla, hogy a fényképezőgépet a firmware frissítése előtt csatlakoztatta a hálózati adapterhez. A frissítési folyamat során ne kapcsolja ki a fényképezőgépet