

## INSTALLATION INSTRUCTION

### LED EDGE PANEL



#### TECHNICAL DATA:

| Model No. | Watts | Beam Angle | Lumens | Input Voltage        | Color Temp. | Life Span    | On/Off Times | CRI     | Dimension                | Cut-Out            | Protection Rating |
|-----------|-------|------------|--------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| VT-608    | 8W    | 120°       | 800LM  | AC 85-265V, 50/60 Hz | 3000K       | 30,000 Hours | >15,000      | Ra > 80 | 93x37mm<br>93x93x37mm    | 70mm<br>70x70mm    | IP 20             |
|           |       |            |        |                      | 4000K       |              |              |         |                          |                    |                   |
|           |       |            |        |                      | 6400K       |              |              |         |                          |                    |                   |
| VT-615    | 15W   | 120°       | 1500LM | AC 85-265V, 50/60 Hz | 3000K       | 30,000 Hours | >15,000      | Ra > 80 | 120x37mm<br>120x120x37mm | 95mm<br>95x95mm    | IP 20             |
|           |       |            |        |                      | 4000K       |              |              |         |                          |                    |                   |
|           |       |            |        |                      | 6400K       |              |              |         |                          |                    |                   |
| VT-622    | 22W   | 120°       | 2200LM | AC 85-265V, 50/60 Hz | 3000K       | 30,000 Hours | >15,000      | Ra > 80 | 170x37mm<br>170x170x37mm | 142mm<br>142x142mm | IP 20             |
|           |       |            |        |                      | 4000K       |              |              |         |                          |                    |                   |
|           |       |            |        |                      | 6400K       |              |              |         |                          |                    |                   |

**5**  
YEAR  
WARRANTY



#### HU BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jóállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

#### WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
3. Install only by certified Electrician.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.


#### INSTALLATION DIAGRAM:

**1**




Step 1: Decide where you want to place the panel and cut a hole as per the cutout size provided.

**2**




Step 2: Connect the Live and Neutral wires

**3**



Step 3: Hold the two clips back against the panel light and push it into the hole. Allow the springs to pull the light up to the ceiling

**4**



Step 4: Switch ON the power and test

#### I VIGYÁZAT

- Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
- Megfelelő földelési kell biztosítani a felszerelés során

#### FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: Döntse el, hol kívánja elhelyezni a panelt, és vájon le egy nyílást a megadott kivágási méret szerint.
2. lépés: Csatlakoztassa a fázis és a nullás vezetékeket
3. lépés: Tartsa vissza a két kapcsot a panelvilágítóhoz, és tolja be azokat a nyílba. Hagyja a rugókat a mennyezet felé húzni a világítótestet.
4. lépés: Kapcsolja be az áramot és a tesztelje.