

PORTABLE SPEAKER CRYSTAL WITH RGB LIGHTS



INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully & keep this user manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA



1. AUX port
2. Töltési port
3. Többszínű fény / TWS gomb
4. BE / KI gomb
5. Előre / hangerő erősítő gomb
6. Lejátszás / szünet / telefon gomb
7. Micro SD (TF) kártya foglalat
8. Visszafelé forgató gomb / hangerő csökkentő gomb



Control Panel

A HANGSZÓRÓ FELTÖLTÉSE

A Bluetooth hangszóró töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt micro USB kábelt az USB töltő portjához, a másik végét pedig a számítógéphez vagy az USB töltőberendezéshez. Az első használat előtt javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A HANGSZÓRÓ BE- / KI KAPCSOLÁSA

Mielőtt a hangszórót bekapcsolná, győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve. A készülék be- és kikapcsolásához csúsztassa az BE / KI kapcsolót BE / KI állásba.

TWS FUNKCIÓ

Lehetőség van arra, hogy két ilyen hangszórót párosítva használjon, akkor sztereó hangot élvezhet.

Ehhez kapcsolja be mindkét hangszórót, majd nyomja meg a  gombot az egyikén.

A két hangszóró csatlakozik egymáshoz.

Ezután párosíthatja a készüléket a sztereó egységgel az alábbiak szerint.

Győződjön meg róla, hogy mindkét hangszóró 10 méternél kisebb távolságra van elhelyezve.

CSATLAKOZTATÁS BLUETOOTH TECHNOLOGIÁT FELHASZNÁLVA

- Kapcsolja be a BE / KI gombot. Hangjelzés hallható, jelezve, hogy most Bluetooth párosítás módban van.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a forráseszközön (mobiltelefon vagy táblagép).
Kérjük, olvassa el a gyártó utasításait a Bluetooth használatának engedélyezéséhez az Ön készülékén.
- Keresse meg a rendelkezésre álló Bluetooth-eszközöket, és megtalálja az „SKU-7722”, akkor párosítsa a készülékével.
- Szükség esetén adja meg a „0000” jelszót a készülék párosításához.
- A sikeres párosítás után egy másik jelzés hallható.
- Most már a forráseszközön keresztül továbbíthatja a vezeték nélküli zenét a hangszórón.

GOMB FUNKCIÓK

	Nyomja meg a gombot a világítás színeinek változása az alábbi sorrendben: vörös-zöld-kék-lila-türkiz lassú színváltozás és elhalványodás változó színváltozás és elhalványulás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez, Röviden nyomja meg és rátér a következő számra.
	Nyomja meg a gombot egy zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez, nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához, és a Mód megváltozásához.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő csökkentéséhez; Röviden nyomja meg és rátér az előző számra.
	A hangszóró bekapcsolásához csúsztassa a gombot „BE” állásba. A hangszóró kikapcsolásához csúsztassa a gombot „KI” állásba.